

## 8.2.5 Maintenance et réparation

### ◆ Tableau de codes d'alarme

Code	Description de l'anomalie
<b>1A</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0010) Défaillance du ventilateur
<b>1B</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0011) Défaillance du capteur de saleté
<b>1C</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0012) Défaillance de l'unité de nettoyage
<b>71</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0001) Dysfonctionnement du robinet inverseur
<b>73</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0003) Dysfonctionnement du circuit de transmission intérieur
<b>75</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0005) Il y a des incrustations dans le contact du relais d'alimentation
<b>76</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0006) Niveau d'eau anormal
<b>79</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (0009) Défaillance de la thermistance
<b>7A</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (000A) Défaillance du ventilateur intérieur
<b>7B</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (000B) Dysfonctionnement du générateur d'ions
<b>7C</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (000C) Dysfonctionnement du circuit de transmission extérieur
<b>7D</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (000D) Erreur de lecture EEPROM
<b>7E</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (000E) Dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur
<b>7F</b>	Code d'alarme de l'UI RAC (000F) Dysfonctionnement de la thermistance de la température de la pièce
<b>82</b>	Code d'alarme du GE RAC (0102) Arrêt dû au contrôle des pointes de courant
<b>83</b>	Code d'alarme du GE RAC (0103) Vitesse lente anormale du compresseur
<b>84</b>	Code d'alarme du GE RAC (0104) Défaillance de l'inverseur du compresseur
<b>85</b>	Code d'alarme du GE RAC (0105) Limite inférieure de surcharge du compresseur
<b>86</b>	Code d'alarme du GE RAC (0106) Arrêt dû à la température élevée de la thermistance de surchauffe
<b>87</b>	Code d'alarme du GE RAC (0107) Défaillance de la thermistance
<b>88</b>	Code d'alarme du GE RAC (0108) Dysfonctionnement du contrôle de l'augmentation de la vitesse du compresseur
<b>89</b>	Code d'alarme du GE RAC (0109) Arrêt dû à une erreur de transmission
<b>8A</b>	Code d'alarme du GE RAC (010A) Erreur de tension de la source d'alimentation
<b>8B</b>	Code d'alarme du GE RAC (010B) Arrêt des ailettes
<b>8C</b>	Code d'alarme du GE RAC (010C) Arrêt de verrouillage du ventilateur
<b>8D</b>	Code d'alarme du GE RAC (0010) Erreur de lecture EEPROM
<b>8E</b>	Code d'alarme du GE RAC (010E) Arrêt anormal ACT
<b>8F</b>	Code d'alarme du GE RAC (010F) Erreur de refoulement